

CarSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink	Windows
8.0	5.2～6.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2～R2008b	
8.0.2	5.2～6.5	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2～R2009b	
8.0.3	5.2～6.6	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2～R2010a	2000, XP, Vista, 7
8.1a	5.2～7.0	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2～R2011a	XP SP3, 7
8.1.1	5.2～7.1	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP3～R2011b	XP SP3, 7
8.2.1	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I) /SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)	XP SP3, Vista, 7, 8
8.2.2	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)	XP SP3, Vista, 7, 8
9.0	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3)	R2007b～R2014b	7, 8
9.0.1	5.2～2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2014b	7, 8
9.0.3	5.2～2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2014b	7, 8
2016.0	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2016.1	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2016.2	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2017.0	5.2～2016A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2009b～R2016a	7 SP1, 8, 10
2017.1	5.2～2016B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016B)	R2009b～R2016b	7 SP1, 8, 10
2018.0	6.6～2017A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2017b	7 SP1, 8, 10
2018.1	6.6～2017B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2018a	7 SP1, 8, 10

- 全ての動作を保証するものではありません。導入前には事前に動作確認いただくことを推奨いたします。  
(事前検証のためにCarSim評価ライセンス(トライアル)をお貸しすることも可能です)
- (※)は開発元で動作確認済のバージョンであることを意味します。
- dSPACE HardwareはDS1006/SCALEXIOを推奨いたします。
- dSPACEとMATLABのバージョン別連携可否はdSPACEに依存します。詳細につきましては、dSPACE社HP  
<http://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/supvers/supverssfc.cfm> をご参考ください。
- WindowsはXPは32bit版に、それ以外は32bit, 64bitに対応しています。
- CarSimがリリースされた時点でリリースされているWindowsバージョンで動作確認を行います。
- DS6001ボードには対応しておりません

TruckSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink	Windows
8.0	5.2～6.4	DS1005/1006/1103	R14 SP2～R2009b	2000, XP, Vista, 7
8.0.1	5.2～6.6	DS1005/1006/1103	R14 SP2～R2010a	2000, XP, Vista, 7
8.1	5.2～7.1	DS1005/1006/1103	R14 SP3～R2011b	XP SP3, 7
8.2a	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)	XP SP3, Vista, 7, 8
9.0	5.2～2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2014b	7, 8
9.0.2	5.2～2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2014b	7, 8
2016.0	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2016.1	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2016.2	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2017.0	5.2～2016A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2009b～R2016a	7 SP1, 8, 10
2017.1	5.2～2016B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016B)	R2009b～R2016b	7 SP1, 8, 10
2018.0	6.6～2017A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2017b	7 SP1, 8, 10
2018.1	6.6～2017B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2018a	7 SP1, 8, 10

- 全ての動作を保証するものではありません。導入前には事前に動作確認いただくことを推奨いたします。  
(事前検証のためにTruckSim評価ライセンス(トライアル)をお貸しすることも可能です)
- (※)は開発元で動作確認済のバージョンであることを意味します。
- dSPACE HardwareはDS1006/SCALEXIOを推奨いたします。
- dSPACEとMATLABのバージョン別連携可否はdSPACEに依存します。詳細につきましては、dSPACE社HP
- WindowsはXPは32bit版に、それ以外は32bit、64bitに対応しています。
- TruckSimがリリースされた時点でリリースされているWindowsバージョンで動作確認を行います。
- DS6001ボードには対応しておりません

BikeSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink	Windows
3.0	5.2～6.5	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2～R2009b	2000, XP, Vista, 7
3.1	5.2～7.1	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP3～R2011a	XP SP3, 7
3.2	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I) /SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)	XP SP3, Vista, 7, 8
3.2.1	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)	XP SP3, Vista, 7, 8
9.0	5.2～2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2014b	7, 8
2016.0	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2016.1	5.2～2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b～R2015b	7, 8, 10
2017.0	5.2～2016A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2009b～R2016a	7 SP1, 8, 10
2017.1	5.2～2016B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016B)	R2009b～R2016b	7 SP1, 8, 10
2018.0	6.6～2017A	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2017b	7 SP1, 8, 10
2018.1	6.6～2017B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2016A)	R2010b～R2018a	7 SP1, 8, 10

- 全ての動作を保証するものではありません。導入前には事前に動作確認いただくことを推奨いたします。  
(事前検証のためにBikeSim評価ライセンス(トライアル)をお貸しすることも可能です)
- (※)は開発元で動作確認済のバージョンであることを意味します。
- dSPACE HardwareはDS1006/SCALEXIOを推奨いたします。
- dSPACEとMATLABのバージョン別連携可否はdSPACEに依存します。詳細につきましては、dSPACE社HP
- WindowsはXPは32bit版に、それ以外は32bit、64bitに対応しています。
- BikeSimがリリースされた時点でリリースされているWindowsバージョンで動作確認を行います。
- DS6001ボードには対応しておりません